



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

TIPS FÖR ATT SKÖTA OM DIN MÖBEL

En möbel är en investering som ska kunna användas under många decennier. Därför måste den underhållas och skötas väl. Här får du några tips om hur du ska sköta dina möbler för att de ska hålla sig fräscha och få en fin patina allt eftersom de åldras.

FANERAD OCH MASSIV TRÄ LACKBEHANDLAT

Regelbunden skötsel: Torka med fuktig trasa och eventuellt något mildt rengöringsmedel. Torka sedan torrt med en torr trasa. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i.

OBS! Heta föremål som kommer i kontakt med en lackad yta samt vätska som ej torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. En lackad yta är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dylikt.

FANERAD OCH MASSIV TRÄ OLJEBEHANDLAT

Regelbunden skötsel: Torka med en fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Använd ej förtunning eller starka rengöringsmedel. Fanerad oljad yta är speciellt känslig för vätska. Träets fiber reser sig vid kontakt med vatten och ytan känns då sträv.

OBS! Heta föremål som kommer i kontakt med en oljad yta samt vätska som ej torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. En oljad yta är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dylikt.

Vid behov: Då träet känns torrt eller något märke har uppkommit, olja in möbeln med linolja och slipa med fint sandpapper (nr 240) i träets längdriktning. Torka sedan bort överflödiga olja, polera torrt med en bomullstrasa som inte luddar av sig. Låt möbeln sedan stå att torka i minst 1-2 dygn. För bästa resultat bör inoljning ske 1-2 månader efter inköp samt minst en gång per år.

OBS! Tänk på att trasor som är indränkta i linolja utvecklar så mycket värme när de torkar, att de mycket lätt självantänds. Låt dem torka helt släta på ett "säkert" ställe eller bränn dem helst. När oljan torkat är risken för självantändning borta.

LAMINATYTA

Regelbunden skötsel: Torka med fuktig trasa och något mildt rengöringsmedel. Torka sedan torrt med en torr trasa. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i. Ej heller stålull, skurpulver, slipande svampar och liknande eftersom de ger blanka fläckar på de ytor som rengjorts.

Vid behov: Vid fläckar som t.ex. vin, blompollen, fett, olja etc. använd aceton, T-sprit eller bensen. Eftertvätta alltid rikligt med vatten tillsatt med mildt rengöringsmedel och torka torrt med torr trasa. Vid kraftig nedsmutsning av strukturerade ytor, använd en mjuk borste vid rengöring.

OBS! En yta av laminat är ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor, jack o dyl. Läs mer om rengöring av laminat på formica.com



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

HI-MACS®

HI-MACS® är slitstarkt och hållbart, men som alla andra sofistikerade material kan det skadas om det missköts. Nedanstående vård- och skötselinstruktioner visar hur du tar hand om din möbel och hur du förhindrar allvarigare skador som kan kräva specialreparation.

Normal rengöring

HI-MACS® är ett porfritt material och kan därför torkas av med en fuktad trasa eller en rengöringssvamp med ett mildt rengöringsmedel, typ allrengöringsmedel. Om du har en matt yta kan även produkter med mildt slipande/polerande egenskaper användas. Om ytan upplevs som smutsig och nergången, kan det vara nyttigt att med små cirkelrörelser torka hela ytan med ett mildt polerande medel eller med "slipkudde" för att behålla ett enhetligt utseende på hela skivan. Vid riktigt svåra fläckar kan hela ytan slipas upp igen, men detta krävs professionell rådgivning.

Enkla försiktighetsåtgärder

Placera inte heta föremål som tagits direkt ifrån ugn eller platta på skivan. Underlägg ska alltid användas under värma kärl, såsom grytor eller stekpannor etc. Även mindre hack eller repor kan repareras, kommer djupare skador att kräva professionell åtgärd.

Starka syror

Ämnen som återfinns i avloppsrensare, toalett- och ugnrensning, färgborttagning, penselrengöring, metallrengöring och rengöringsmedel som innehåller diklormetan eller aceton, ska användas med stor försiktighet. Om något av dessa ämnen kommer i kontakt med en HI-MACS yta, använd rikligt med såpavatten för att snabbt spola av ytan. Vissa av dessa ämnen kan, om de lämnas kvar på ytan, orsaka en blekning som kan vara svår att få bort.

Spill och fläckar

Medan nästan alla "vardagsfläckar" kan tas bort med teknikerna nedan, se tabell, kan vissa problematiska fläckar, som fruktdrinkar och färgmedel i mat, kräva en mer aggressiv rengöring. Dessa fläckar kan tas bort med kraftfullt blekmedel följt av ordinär rengöring och avspolning med vatten. Blekmedel bör bara vara i kontakt med skivan mellan två till fem minuter. Nikotinfläckar eller brännmärken kan tas bort med hjälp av polerande rengöringsmedel eller genom att gnugga en Scotch Brite i cirkelformade rörelser över området.

Typ av smuts	Vatten	Vanliga rengöringsmedel	Polerande rengöringsmedel	Sandpapper
Kaffe, Te, Sprit, Mjök, Juice, Lotion, Ketchup, Vattenbaserad penna	X			
Curry, Oljebaserad penna, Färgmedel, Krita (röd)	X	X	X	
Fett, Läppstift	X	X		
Brännmärke	X	X	X	X



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

DESKTOP

Rengör den matta ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Vid svårare fläckar kan en vit nylonduk användas för att gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr efter rengöringen. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i.

Fläckar av t ex kulspeppennor eller liknande färgande preparat tas bort med tvättnafta/lacknafta. Fukttvätta därefter ytan med en lätt rengöringslösning. Torka ytan torr efter rengöringen. Använd ej rengöringsmedel med slipmaterial i.

Rekommendation är att använda täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen

Övriga tips

Använd underlägg för blomkrukor, tallrik, kaffekopp mm där spill kan uppstå. Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.

SKIFFERSKIVA

Regelbunden skötsel: Torka av med såpavatten. Använd trasa som inte luddar av sig.

Vid behov: Använd skifferolja (finns i välsorterade målarbutiker) - smörj in och torka av för att få en glansigare yta.

OBS! Använd EJ starka rengöringsmedel

LÄDER

Regelbunden skötsel: Dammsug möbeln eller torka av den med en mjuk trasa.

Vid behov: Fläckar som är vattenlösliga baddas lätt och sugs upp med en ren natursvamp eller bomullstuss. Använd rent vatten och en oparfymerad tvål. Gnid ej bort smutsen. Ett par gånger per år eller alltid efter tvätt, är det lämpligt att behandla lädret med någon närande, infettande och fuktbevarande kräm. Din möbelhandlare kan hjälpa dig med råd.

OBS! Placera aldrig möbeln i direkt solljus och undvik att ställa den intill en värmekälla. Använd aldrig kemiska fläckborttagningsmedel.

GLAS

Putsa med milt putsmedel avsett för glas.

BETONG

Vid behov torka med en lätt fuktig trasa. Torka sedan torrt med en trasa. Använd ej förtunning, starka rengöringsmedel eller slipmaterial.

FILT

Dammsugning för att få bort damm eller liknande. Avtorkning med fuktig torkduk, som ej faller av sig, med handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel i vattnet. Torka ytan torr efter rengöringen.



KARL ANDERSSON & SÖNER
SINCE 1898

BULLETIN BOARD

Vid behov rengör ytan med ett pH-neutralt rengöringsmedel alternativt en svag såplösning. Torka ytan torr.

WHITEBOARD

Orsaker till att det skrivna inte går bort kan vara något av följande

- Tuschpennans spets är smutsig eller fet.
- Annan tuschpenna än whiteboardpenna har använts.
- Taveludd är smutsig eller fet.
- Såpa eller annan tvållösning har använts i samband med rengöring.
- Den skrivna texten är borttorkad med handen. (händer avger fett som lägger sig som en hinna på tavlan, penna och sudd)

Åtgärder

- Gör rent tavlan noggrant med rengöringsmedel avsett för whiteboardtavlor, eftertorka med varmt vatten och låt torka.
- Vänta ca 15 minuter så att tavlan är absolut torr före användning. Minsta lilla fukt kan göra att tavlans funktion upplevs sämre än före rengöringen.
- Byt pennor och sudd.

Tips

- Använd aldrig tvållösning eller andra rengöringsmedel ej avsedda för whiteboardtavlor!
- När du skrivit, vänta ca 20 sekunder före du suddar så tuschet i pennan hinner torka.

ALLMÄNT

Följ alltid anvisningarna från respektive kemikalietillverkare vad gäller dosering mm.

Karl Andersson & Söner fransäger sig ansvar för skador beroende på felaktigt handhavande eller användning av kemiska produkter utanför vår kontroll.